



USB-TYP-C 6-PORT-DOCKINGSTATION MIT POWER DELIVERY



DS-RA6P / BENUTZERHANDBUCH

EIGENSCHAFTEN

- Integrierte USB-Typ-C-Konnektivität für Ihr Asus ROG Ally und andere tragbare Geräte
- Einzelner HDMI 2.0-Port mit HDCP 1.4/2.2-Unterstützung für Displayausgabe bis zu 4K@60Hz
- Einzelner PD 3.0 USB-Typ-C-Eingangsport zum Aufladen
- Drei 5Gbps USB-Typ-A-Anschlüsse für Zubehör und externe Speicher
- Einzelner USB Type-C Downstream-Port mit 5 Gbps für neuere Geräte
- All-in-One-Design mit rutschfester Basis für eine komfortable und tragbare Nutzung

LIEFERUMFANG


- USB-Typ-C 6-Port-Dockingstation mit Power Delivery

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

- Windows
- macOS
- Linux

Hinweis: Das Hostgerät muss den DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) für die Bildausgabe unterstützen.

PRODUKTÜBERSICHT



Portliste:

- A. Integriertes Upstream-USB-Type-C-Kabel mit 5 Gbps für das Host-Gerät (15 cm/6")
- B. Einzelner USB Type-C PD 3.0-Eingangsport für Stromversorgung und Aufladen
- C. HDMI-Port für Bildausgabe (siehe FAQ für Unterstützungsdetails)
- D. Einzelner Downstream-USB-Type-C-Port mit 5 Gbps
- E. Drei Downstream-USB-Type-A-Ports mit 5 Gbps
- F. LED-Anzeige für Stromversorgung

Warnung: Die Dockingstation sollte immer in einem trockenen Bereich betrieben werden.


ERSTE SCHRITTE



Schritt 1: Stecken Sie ein Ende Ihres Ladekabels in den PD-Eingangsport der Dockingstation.




Schritt 2: Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose.



Schritt 3: Schließen Sie alle gewünschten USB-Geräte an die Dockingstation an.



Schritt 4: Verbinden Sie ein externes Display über den HDMI-Port mit einem geeigneten Kabel.



Schritt 5: Docken und verbinden Sie das vorgesehene Host-Gerät. Schalten Sie das Host-Gerät ein oder wecken Sie es und genießen Sie!

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

F: Kann die Displayausgabe dieser Dockingstation verwendet werden, um das Display des Host-Systems zu erweitern?

A. Die Dockingstation unterstützt den MST-Modus unter Windows und den SST-Modus unter macOS/Linux. Bitte überprüfen Sie die Hardwarefähigkeit des Hosts, bevor Sie versuchen, eine Multi-Display-Ausgabe zu verwenden.

F. Wie viel Strom liefert die Dockingstation?

A. Die Strommenge hängt von der Stromquelle und den Anforderungen des Host-Geräts ab. Die Dockingstation selbst verbraucht etwa 5 W, wodurch bis zu 95 W für andere Geräte übrig bleiben.

F. Welche Art von Geräten wird von der Dockingstation unterstützt?

A. Obwohl die Dockingstation für den Asus ROG Ally konzipiert ist, funktioniert sie mit einer Vielzahl von tragbaren Spielsystemen und anderen Geräten. Dazu gehören Smartphones, Tablets, Laptops und mehr. Für die Displayausgabe muss das Host-Gerät den DisplayPort Alternate Mode unterstützen.

F. Gibt es zusätzliche Pflegehinweise, abgesehen davon, dass der Kontakt mit Flüssigkeiten vermieden werden sollte?

A. Da das aufwärtsgerichtete USB-Typ-C-Kabel integriert ist, wird empfohlen, beim Umgang mit der Dockingstation beim Einsetzen und Entfernen von Host-Geräten vorsichtig zu sein. Vorsichtiges Ein- und Ausstecken ohne starke Biegung wird empfohlen.



FÜR HILFE, KOMMENTARE, FRAGEN ODER ANLIEGEN BITTE
KONTAKTIEREN SIE UNSER TECHNISCHES SUPPORT-TEAM ÜBER UNSERE WEBSEITE
WWW.SABRENT.COM